



## BPW kaksirivisten (DK) kuulakehien asennus- ja tarkastusohjeet

### Asennus:

- Tyypikilvessä on mainittu kuulakehän suurin sallittu pystykuorma
- Kuulakehän kiinnitystasot (ylä- ja alapinta) tulee olla vääntöjäykkiä ja suorita. Suurin sallittu pintojen epätasaisuus on 1,5 mm.
- Kiinnitystasojen tulee kattaa vähintään 50% kuulakehän koko pinnasta jakautuen tasaisesti neljälle yhtä suurelle pinnalle.
- Kiinnityspultteihin kohdistuvien leikkausvoimien pienentämiseksi kuulakehän ylä- ja alakehät tulee tukea hitsatuilla tukilevyillä, joita tulee asentaa 4 kpl sekä ylä- että alakehää vasten.
- Uudet kehät on varastorasvattu. Kuulakehä tulee voidella BPW ECO-Li 91 rasvalla ennen käyttöönottoa!
- Kiinnityspulttien minimilujuus 8.8
- Käytettäessä poraamatonta kehää, tulee varmistaa, ettei metallilastuja tai porausöljyä pääse kehän sisään.

### Tarkastus – ja huolto:

- Kuulakehä on rasvattava 2 - 3 viikon välein.
- Tarkasta säännöllisesti kiinnityspulttien kireys ja suorita jälkikiristys tarvittaessa
- Tarkasta säännöllisesti kehä kuluneisuus ja mahdolliset vauriot sekä tukipalojen kiinnitys
  - Sallittu vaakavälitys max. 2 mm
  - Sallittu pystyvälitys max. 3 mm



Lisätiedot: BPW Kraatz Oy | [tekniikka@kraatz.fi](mailto:tekniikka@kraatz.fi)

